



- 注
- 1) 最小指針は、WW I - 11 C形にはありません。
 - 2) 端子記号

| | | |
|--------|-----|-------|
| 測定端子 | + | - |
| 電磁復帰端子 | R 1 | , R 2 |
| 補助電源端子 | ± | 110 V |
 - 3) 端子記号“110 V”は、仕様により異なる場合があります。
 - 4) 手動復帰の場合は、電磁復帰端子はありません。



WW I (D) - 11 C

電力計デマンドメータ 外形図

MS-12759